



MOTEUR

LAND
SERVICE



N°	DESCRIPTION	Référence
1	CREMAILLERE	010201
2	TENDEUR	010202
3	PIGNON	010203
4	PORTE TENDEUR	010204
5	RESSORT	010205
6	PATIN	010206
8	CHAINE	010208
9	PIGNON	010209
10	ARRETOIR	010210
11	CLAVETTE	010211
12	RESSORT	010212
13	ARRETOIR	010213
14	POULIE AVANT	010214
16	PIGNON	010216
17	JEU de COUSS.en ligne	010217
18	DEMI-CALE (la paire)	010218
19	VILEBREQUIN 3 P.	010219
20	POMPE à HUILE CPLTE	020227A
21	SPI ARRIERE 3 P.	010221
22	KIT complet SPI ARR.	010222


N°	DESCRIPTION	Référence
23	BIELLE DIESEL	010223
24	BAGUE	010224
25	COUSSINETS (le jeu:4)	010225
26	BAGUE	010226
27	BIELLE ESSENCE	010227
28	PISTON E.avec SEGM.	010228
29	SEGMENT ESS(le jeu)	010229
30	PISTON D.avec SEGM.	010230
31	SEGMENT DIESEL (le jeu)	010231
32	ARBRE A CAME	010232
33	COUSSINET (le jeu)	010233
34	RESSORT	010234
35	SOUPAPE ECHAP. ES	010235
35A	SOUPAPE ADMIS.ES	010235A
35B	SOUPAPE ECHAP.D	010235B
35C	SOUPAPE ADMI. D.	010235C
36	TIGE CULBU.DIESEL	010236
37	POUSSOIR BRONZE	010237
38	GALET	010238
39	CULBUTEUR N°1 DIES.	010239



N°	DESCRIPTION	Référence
1	VENTILATEUR	010301
2	POULIE TOLE	010302
3	POMPE à EAU 9 TROUS	010303
3A	POMPE à EAU 7 TROUS	010303A
4	JOINT 9 TROUS	010304
5	DURITE	010305
6	JOINT	010306
7	THERMOSTAT ESS.	010307
7A	THERMOSTAT DIESEL	010307A
8	JOINT	010308
9	RESISTANCE DIESEL	010309
10	BOUCHON HUILE	010310
11	COURROIE STD.	010311
12	SPI AVANT	010312
13	PROTECTEUR	010313
14	JOINT	010314
15	JOINT EAU	010315
16	JOINT	010316
17	FILTRE à HUILE STD	010317
18	JOINT	010318

N°	DESCRIPTION	Référence
19	SONDE PRESS. HUILE	010319
20	JOINT	010320
21	JOINT	010321
22	BOUCHON	010322
23	PRECHAMBRE. DIE.	010323
24	JOINT CULASSE ESS.	010324
24A	JOINT CULASSE DIE.	010324A
25	CULASSE DIE.	TEL
25A	CULASSE ESS. Sans plomb	TEL
26	SONDE à EAU	010326
27	JOINT CULBU. ESS.	010327
27A	JOINT CULBU. DIE.	010327A
28	RENIFLARD STD.	010328
29	JOINT	010329
30	JOINT	010330
31	JAUGE	010331
32	JOINT BAC à HUILE STD	010332
33	BOUGIE DIESEL	010333
34	SILENT BLOC ESS.	010334
35	SILENT BLOC DIE.	010335


ELECTRICITE MOTEUR



N°	DESCRIPTION	Référence
1	ALLUMEUR COMPLET	010401
2	TETE LUCAS "RONDE"	010402
3	ROTOR	010403
4	VIS PLATINEE	010404
5	CONDENSATEUR	010405
6	TETE LUCAS "3" PLATE	010406
7	ROTOR	010407
8	VIS PLATINEE	010408
9	CONDENSATEUR	010409
10	TETE DUCELIER	010410
11	ROTOR	010411
12	VIS PLATINEE	010412
13	CONDENSATEUR	010413
14	BOUGIE	010414
15	FAISCEAU ALLUM.COMPLET	010415
16	DEMARREUR ESS. NEUF	010416
17	RELAIS ELECTRIQUE	010417


N°	DESCRIPTION	Référence
18	JEU DE CHARBONS	010418
19	BENDIX	010419
20	DEMAR. DIESEL NEUF	010420
21	SOLENOIDE	010421
22A	BENDIX 3 cannelures	010422A
22B	BENDIX multi cannelures.	010422B
23	CHARBONS (le jeu)	010423
24	ALTERNATEUR	010424
25	VENTILATEUR	010425
26	REGULATEUR	010426
27	PONT DE DIODE	010427
28	CHARBONS (le jeu)	010428
29	DYNAMO ECH. STD	010429
30	CHARBONS le jeu	010430
31	REGULATEUR ESSENCE	010431
31A	REGULATEUR DIESEL	010431A
32	BOBINE 12 VOLT	010432

SUITE MOTEUR



EMBRAYAGE


N°	DESCRIPTION	Référence
1	DISQUE	010501
2	MECANISME S III	010502
2A	MECANISME S II	010502A
3	BUTEE S III	010503
4	ROULEMENT BUTEE SII	010504
5	CLIP	010505
6	CAGE DE PIVOT	010506
7	CLIP	010507
8	RECEPTEUR S III	010508
9	RECEPTEUR S II	010509
10	KIT RECEPTEUR	010510
11	EMETTEUR S III	010511
12	ADAPTATEUR	010512
13	BOUCHON SEUL	010513
14	EMETTEUR S II	010514
15	KIT EMETTEUR	010515
16	TUBE S III	010516
17	FLEXIBLE S III	010517
17A	FLEXIBLE S II	010517A



POCHETTES MOTEUR


32	POCHETTE HAUTE ESS.	010324B
32A	POCHETTE HAUTE DIES.	010324D
33	POCHETTE COMPLETE ESS.	010324C
33A	POCHETTE COMPLETE DIES.	010324E

FREIN A MAIN



N°	DESCRIPTION	Référence
18	TUBE S III BAS	010518
19	BAGUE PILOT	010519
20	SOUFFLET	010520
21	JEUX DE MACHOIRES	010521
22	RESSORT	010522
23	ECARTEUR	010523
25	REGLEUR	010525
27	JOINT	010527
28	JOINT SPI	010528
29	SOUFFLET	010529
30	LES 3 CLIPS	010530
31	CHAPE	010531

BOITE DE VITESSE S II




N°	DESCRIPTION	Référence
1	ROULEMENT	010601
3	ARRETOIR	010603
4	PIGNON A QUEUE COMPLET	010604
5	SYNCHRO. 3/4	010605
6	CLIPS	010606
7	PIGNON 3eme la paire	010607
8	BAGUE BRONZE	010608
9	PIGNON 2eme la paire ABC	010609
9A	PIGNON 2eme SUFIX D	010609A
10	ROULEMENT	010610
11	CLIPS	010611
12	CALE O,125	010612
13	PION	010613
14	PETIT PION	010614
15	ARBRE SECONDAIRE	010615
16	PIGNON 1ere 29 dents	010616
16A	PIGNON 1ere 30 dents	010616A
17	ROULEMENT	010617

N°	DESCRIPTION	Référence
18	SPI	010618
19	PIGNON	010619
20	ARRETOIR	010620
21	ECROUX	010621
22	ARRETOIR	010622
23	ROULEMENT A	010623
23A	ROULEMENT BCD	010623A
24	CALE	010624
25	ARBRE A	010625
25A	ARBRE BC	010625A
25B	ARBRE D	010625B
26	CLIP ABC	010626
27	PIGNON 1ere 15 dents	010627
27A	PIGNON 1ere 14 dents	010627A
28	ROULEMENT	010628
29	PIGNON AR A et B	010629
29A	PIGNON AR CD	010629A
30	BAGUE	010630
31	AXE	010631

Achetez votre Huile MOTEUR et BOITE
chez LAND SERVICE
HUILE BP 90 et 140

BOITE SIII


1971 à 1983




LAND
SERVICE

N°	DESCRIPTION	Référence
1	JOINT SPI	010701
2	CIRCLIP	010702
3	CALE 2 mm	010703
4	ROULEMENT	010704
5	PIGNON A QUEUE ABC	010705
6	SYNCHRO 3/4 ABC	010706
6A	SYNCHRO D	010706A
7	CLIPS	010707
8	ROULEMENT	010708
9	CIRCLIP	010709
10	CALE 0,125	010710
11	PIGNON 3ème ABC	010711
11A	PIGNON 3ème D	010711A
12	BAGUE 1er MONTAGE	010712
13	1/2 BAGUE EPAULE	010713
14	1/2 BAGUE	010714
15	PIGNON 2ème ABC	010715
15A	PIGNON 2ème D	010715A
16	CALE 0,125	010716
17	ARBRE SECONDAIRE	010717
18	CONE SYNCHRO 1 et 2	010718
19	PION PETIT	010719
20	PION	010720
21	BALADEUR 1/2 A	010721
21A	BALADEUR 1/2 B et C	010721A
21B	BALADEUR 1/2 D	010721B
22	PIGNON 1ère A et B	010722

N°	DESCRIPTION	Référence
22A	PIGNON 1ère C	010722A
22B	PIGNON 1ère D	010722B
23	BAGUE BRONZE	010723
24	ROULEMENT	010724
25	JOINT SPI	010725
26	PIGNON ENTREE TRANS	010726
27	ARRETOIR	010727
28	ECROUS	010728
29	PIGNON M. AR	010729
30	AXE A	010730
31	PIGNON MAR 20 DENTS	010731
32	AXE B C D	010732
33	VIS	010733
34	ARRETOIR	010734
35	ROULEMENT	010735
36	CALE 0,405	010736
37	TRAIN FIXE A	010737
37A	TRAIN FIXE B	010737A
37B	TRAIN FIXE C et D	010737B
38	ROULEMENT AR	010628
39	POCHETTE JOINT SII SIII	010739




**POCHETTE
POUR BOITE DE VITESSE**




N°	DESCRIPTION	Référence
1	SOUFFLET	010801
2	BOULLE ROUGE	010802
3	BOULLE JAUNE	010803
4	RESSORT	010804
5	LEVIER	010805
7	CALLE	010807
8	ROULEMENT	010808
9	PIGNON STD	010809
10	AXE	010810
11	SPI DE SORTIE	010811
12	ROULEMENT	010812
13	ECROUX	010813
14	CHAPPE	010814
15	PARE BOUE	010815

N°	DESCRIPTION	Référence
16	ARBRE AV	010816
17	BAGUE	010817
18	CRABOT AV	010818
19	ROULEMENT	010819
20	PIGNON G. VITESSE	010820
21	ARBRE	010821
22	CLIPS	010822
23	CALLE	010823
24	PIGNON PETITE	010824
25	ROULEMENT	010825
26	PIGNON DE COMPTEUR	TEL
27	SPI COMPTEUR	010827
28	CHAPPE AR	TEL
29	ETOUPE	010829
30	JOINT TORIQUE	010830

LEVIER DE VITESSE




TRANSMISSION 4 CYLINDRES



N°	DESCRIPTION	Référence
1	SOUFFLET DE LEVIER	010901A
2	LEVIER	010902A
3	PORTE LEVIER	010903A
4	RESSORT	010904A
5	RESSORT	010905A
6	JOINT	010906A
7	JOINT MARCHE ARRIERE	010907A
8	FOURCH. MARCHE ARR. SII	010908A
8A	FOURCH. MARCHE ARR. SIIIA	010908AA
8B	FOURCH. MARCHE ARR. SIIII BCD	010908BA
9	FOURCHETTE 1ère SIII	010909A
10	FOURCHETTE 3/4 SIII	010910
11	JOINT	010911
12	RESSORT	010912
13	BILLE	010913
14	RESSORT MARCHE ARR.	010914
15	VIS CENTREUSE	010915

N°	DESCRIPTION	Référence
1	CROISIL. avant 1964 SII	010901B
1A	CROISIL. après 64 SIIIA / SIIII	010901AB
2	VIS DE TRANSMISSION	010902B
3	ECROUS FREIN	010903B
4	GRAISSEUR	010904B
4B	GRAISSEUR PLUS LONG	010904BB
5	SOUFFLET LE KIT	010905B
6	CHAPPE SEUL	010906B
7	COULISSE SEUL	010907B
8	ARB. complet AV 88 / 109	010908B
8A	ARBRE AR 88	010908AB
8B	ARBRE AR 109 SII	010908BB
8C	ARBRE AR 109 SIIII	010908CB

PONT AVANT




LAND
SERVICE

N°	DESCRIPTION	Référence
1	RENIFLARD DE PONT	011001
2	JOINT SPI	011002
3	TOLE	011003
4	JOINT SPI	011004
5	BAGUE	011005
6	ROULEMENT	011006
7	ENTRETOISE	011007
8	JOINT	011008
9	ECROUS DE BOL	011009
10	VIS SPECIALE	011010
11	VIS DE PIVOT	011011
12	PIVOT	011012
13	ARRETOIR	011013
14	CALE STD 0,25	011014
15	RONDELLE	011015
16	CUVETTE	011016
17	ROULEMENT	011017
18	JOINT TORIQUE	011018
19	BOL AVANT	011019
20	DEMI ARBRE AV.G	011020
20A	DEMI ARBRE AV.D	011020A
21	CROISILLON CPLET	011021
22	DEMI ARBRE AV.10 L	011022
22A	DEMI ARBRE AV.24 L	011022A
26	JOINT	011026
27	FUSEE AVANT 1980	011027


N°	DESCRIPTION	Référence
27A	FUSEE APRES 1980	TEL
28	FRETTE AVANT 1980	011028
29	SPI AVANT 1980	011029
29A	SPI APRES 1980	011029A
30	ROULEMENT INT. AV. 1980	011030
30A	ROULEMENT INT.AP.1980	011030A
31	GOUJON DIAM/16	011031
32	GOUJON A VIS DIAM/14	011032
33	MOYEUX avant 1980	011033
33A	MOYEUX après 1980	011033A
34	ROUL. EXTER.AV. 1980	011034
34A	ROULEMENT AP.1980 TIMKEN	011034A
34AR	ROULEMENT AP.1980	011034AR
35	CALE	011035
36	ECROUS	011036
37	ARRETOIR	011037
38	JOINT	011038
39	FLASQUE 10 L.	011039
40	FLASQUE 24 L.	011040
41	VIS	011041
43	ETOUPE	011043
45	JOINT TORIQUE	011045
48	ECROUS	011048
49	ECROUS	011049
50	CHAPEAU GALVA	011050
51	SPI DE FUSEE après 1980	011051

PONT ARRIERE



N°	DESCRIPTION	Référence
1	ARBRE 88 av.80 et 109 SII D.	011101
1A	ARBRE 88 av.80 et 109 SII G.	011101A
1B	ARBRE 88 ap.80 Droite	011101B
1C	ARBRE 88 ap.80 Gauche	011101C
1D	ARBRE 109 S III Droite	011101D
1E	ARBRE 109 S III Gauche	011101E
2	COUPLE CONIQUE	011102
3	ROULEM. STD (2 montages)	011103
3A	ROUL. pour cage à CLIPS	011103A
4	VIS	011104
5	ARRETOIR	011105
6	AXE (goupillé)	011106
7	SATELLITE	011107
8	PLANETAIRE	011108
9	AXE (clipsé)	011109
10	SATELLITE	011110
11	PLANETAIRE	011111
12	CLIP	011112
13	CAGE A GOUPILLE	011113
14	JOINT	011114
15	JOINT	011115
16	JOINT	011116
17	BOUCHON	011117

N°	DESCRIPTION	Référence
18	TULIPE	011118
19	PARE-BOUE	011119
20	JOINT SPI	011120
21	CALE	011121
22	ROULEMENT EXTERNE	011122
23	ROULEMENT INTERNE	011123
24	COUPLE CONIQUE	011124
25	ROULEMENT	011125
26	ECROUS	011126
27	TULIPE	011127
28	SPI	011128
29	JOINT	011129
30	CALLE	011130
31	ROULEMENT	011131
32	CALE DEFORMABLE	011132
33	CALE 0,25	011133
34	ROULEMENT INTER	011134
35	CALE	011135
36	SATELITTE	011136
37	PLANETAIRE	011137
38	JOINT	021224
39	FUSEE ARRIERE av.80	011139
39A	FUSEE ARRIERE ap.80	011139A
40	FRETTE AVANT 1980	010128




N°	DESCRIPTION	Référence
1	RELAIS COMPLET	011201
2	AXE	011202
3	JOINT SPI	011203
4	CALE STD	011204
5	1/2 COQUILLE	011205
6	RESSORT	011206
7	BOITIER DIRECTION	011207
8	JOINT	011208
9	BAGUE	TEL
10	JOINT TORIQUE	011210
11	ROULEMENT HAUT	011211
12	CENTRE VOLANT	011212
14	NEYMAN ESSENCE	TEL
14A	NEYMAN DIESEL	011214A
15	CONTACTEUR SEUL ESS	011215
15A	CONTACTEUR DIESEL	011215A

N°	DESCRIPTION	Référence
16	CABLE ARRET MOTEUR D	011216
16A	CABLE STARTER ESSENCE	011216A
16B	CABLE STARTER S.NEIMAN	011216B
17	BARRE INTERIEUR CAPOT	011217
18	ROTULE GAUCHE	011218
19	ROTULE DROITE	011219
20	BARRE PARALLELISME	011220
21	BARRE AV	011221
22	COLLIER	011222
23	VIS	011223
24	ECROUS	011224
25	SOUFFLET ROTULE	011225
26	AMORTISSEUR DIREC. COMPLET	011226
28	BRAS	011228
29	VIS	011229
30	ECROUS	011230


SUSPENSION

LAND
SERVICE




N°	DESCRIPTION	Référence
1	LAME AV 88 CHAUFF. ESS	011301
1A	LAME AV 88 PASSA. ESS	011301A
1B	LAME AV 88 CHAUFF. DIES	011301B
1C	LAME AV 88 PASSA. DIESEL	011301C
1D	LAME AV 109 CHAUFF. ESS	011301B
1E	LAME AV 109 PASSA. ESS	011301C
1G	LAME AV 109 PASSA. DIES	011301B
2	AXE COURT	011302
3	AXE LONG	011303
4	ECROU	011304
5	JUMELLE AV 88	011305
5A	JUMELLE AV 109	011305A
6	JUMELLE FILETEE 88	011306
6A	JUMELLE FILETEE 109	011306A
7	SILENT BLOC 88 et 109 SII	011307
7A	SILENT BLOC CHASSIS 109	011307A
8	SILENT BLOC LAME/CHASSIS	011308
10	BRIDE DE DIFF 88 ESS	011310
10A	BRIDE DE DIFF STD	011310A

N°	DESCRIPTION	Référence
11	LAME AR 88 CHAUFF.	011311
11A	LAME AR 88 PASSA.	011311A
11B	LAME AR 109 CHAUFF.	011311B
11C	LAME AR 109 PASSA.	011311C
11D	LAME AR 109 1 TONNE	011311D
12	JUMELLE AR 88	011312
12A	JUMELLE AR 109	011312A
13	JUMELLE AR FILETEE 88	011313
13A	JUMELLE AR FILETEE 109	011313A
14	BRIDE AR STD	011314
15	ECROU	011315
16	AMORTISSEUR AV 88 RENF.	011316
16A	AMORTISSEUR AV 109	011316A
17	AMORTISSEUR AR 88 RENF.	011316B
17A	AMORTISSEUR AR 109	011317
18	SILENT BLOC	011318
19	SILENT BLOC	011319
20	SANGLE DE PONT AR	011320
21	TAMPON DE CHASSIS	011321



N°	DESCRIPTION	Référence
1	CYL. AV 88 DROIT avant 80	011401
1A	CYL. AV 88 GAUCHE avant 80	011401A
1B	CYL. AR 88 DROIT	011401B
1C	CYL. AR 88 GAUCHE	011401C
2	KIT AV 88 (le jeu AV)	011402
2A	KIT AR 88 (le jeu AR)	011402A
3	PATIN AV/AR 88 LE JEUX	011403
4	RESSORT HAUT	011404
5	RESSORT BAS	011405
6	KIT EXEMTRIQUE LES 4	011406
7	PLAQUE	011407
9	VIS DE PURGE	011409
10	CYL. AV 109 DROIT	011410
10A	CYL. AV 109 GAUCHE	011410A
11	KIT LE JEUX AV 109	011411
12	PATIN AV 109	011412
13	RESSORT	011413


N°	DESCRIPTION	Référence
14	TUBE INTERCYL	011414
15	CYL. AR D 109 ET 88 APRES 80	011415
15A	CYL. AR. G 109	011415A
16	KIT AR 109 (le jeu)	011416
17	RESSORT HAUT	011417
18	RESSORT BAS	011418
19	PATIN AR 109	011419
20	TAMBOUR 88	011420
21	TAMBOUR 109	011421
22	FLEXIBLE AV SII 88 ET AR	011422
22A	FLEXIBLE AV 109 SII ET AR	011422A
23	FLEXIBLE SIII avant 1980	011423
23A	FLEXIBLE SIII après 1980	011423A
24	TUBE SIII avant 1980	011424
24A	TUBE SIII après 1980	011424A
25	TUBE AR D	011425
26	TUBE AR G	011426
27	TUBE CHASSIS 88 avant 1980	011427
27A	TUBE CHASSIS 109 avant 1980	011427A
28	VIS	011428



FREIN
LAND
SERVICE

N°	DESCRIPTION	Référence
1	MAITRE CYL. 88 SII	011501
2	KIT POUR N° 1	011502
3	MAITRE CYL. 109 SII	011503
4	KIT POUR N° 3	011504
5	MAITRE CYL. 88 SII A SIII	011505
6	KIT POUR N° 5	011506
7	MAITRE CYL. 109 SII A SIII	011507
8	KIT POUR N° 7	011508
9	MAITRE CYL. 109 SIII	011509
10	KIT POUR N° 9	011510
11	MAITRE CYL. 88 avant 1980	011511
11A	MAITRE CYL. 109 avant 1980	011511A
12	KIT POUR N° 11A	011512A
13	MAITRE CYL. 88 / 109 après 1980	011513
14	KIT POUR N° 13	011514
15	SERVO SIII	011515
16	KIT POUR SERVO	011516
17	REPARTITEUR avant 1980	011517
20	CONTACT STOP SII HYDRO.	011520
21	CONTACTEUR STOP SIII SERVO	011521
22	CONTACTEUR STOP SANS SERVO	011522


ALIMENTATION



N°	DESCRIPTION	Référence
1	CARBU ZENITH	011601
1A	CARBU WEBER ECO	011601A
2	KIT CARBU ZENITH	011602
3	SUPPORT	TEL
4	JOINT	011604
5	ENTRETOISE	011605
6	JOINT	011606
7	POMPE ESSENCE	011607
8	JOINT	011608
9	KIT POMPE ESSENCE - GO	011609
10	POMPE GAS OIL	011610
11	RAMPE RETOUR	011611
12	TUBE RETOUR 88 RESERVOIR	011612
13	JOINT	011613
14	ADAPTATEUR	011614
15	VIS RETOUR	011615
16	TUBE RETOUR FILTRE	TEL
17	NEZ D'INJECTEUR	011617
18	JOINT CUIVRE	011618
19	PARE FLAMME	011619
20	TUBE N° 1	011620
20A	TUBE N° 2	011620A
20B	TUBE N° 3	011620B
20C	TUBE N° 4	011620C
21	POMPE INJECTION ECH/STD	011621
22	FILTRE A GAS OIL	011622
23	CABLE D'ACCELERATEUR	011623
24	VALVE A CLAPET	011624
25	MANCHON	011625

Reservoir


N°	DESCRIPTION	Référence
1	RESERVOIR 109 AR avant 1974	TEL
1A	RESERVOIR 109 AR SIII après 74	011701A
2	JAUGE A VISSER 109	011702
2A	JAUGE A CLIP	011702A
3	CLIPS	011703
3A	JOINT	011703A
4	RESERVOIR LATERAL	011704
4A	RESERVOIR MILITAIRE	011704A
5	JAUGE	011705
5A	JOINT	011705A
6	BOUCHON 2 ERGOTS	011706
6A	JOINT SEULEMENT	011706A
7	BOUCHON 3 ERGOTS	011707
8	ANTIVOL	011708
11	DURITE ESSENCE	011711
11A	DURITE DIESEL	011711A
12	RADIATEUR	011712
13	DURITE HAUTE SIII	011713
13A	DURITE HAUTE SII	011713A
14	DURITE BASSE SIII	011714
14A	DURITE BASSE SII	011714A
15	BOUCHON	011715
16	VASE	011716
17	BOUCHON	011717




(*NLS no longer service: pas disponible)

ECHAPPEMENT


88 ESSEN. SII SIII




88 DIESEL SII SIII
avant 1974




88 DIESEL SIII
après 1974




109 ESSENCE SII
2 portes




109 DIESEL SII
2 portes




109 ESSENCE SII
4 portes




109 DIESEL SII
avant 1974
4 portes




109 ESSENCE SIII
2 et 4 portes
après 1974



109 DIESEL SIII
après 1974




109 ESSENCE SII
MILITAIRE






ECHAPPEMENT

N°	DESCRIPTION	Référence
1	TUBE ESSENCE	011801
2	TUBE INTER 88	011802
3	SILENCIEUX	011803
4	TUBE 88 D SIAA	011804
5	TUBE DIESEL	011805
6	TUBE ESSENCE	011806
7	TUBE INTER	011807
8	TUBE DIESEL < 1974	011808
9	TUBE INTER SII 4 PORTES	011809
10	SILENCIEUX 109	011810
11	TUBE INTER SIII	011811
12	TUBE INTER MILITAIRE	011812
13	TUBE INTER 88 DIESEL SII	011813
13A	FERRURE	011913A
14	SILENT BLOC	011914
15	FERRURE	011915
16	PINCE AR	011916
17	FERRURE	011917
18	JOINT CUIVRE	011918
19	JOINT ESSENCE	011919
20	JOINT COLLECTEUR ESS	011920
21	JOINT	011921
22	COLLECTEUR ESSENCE	011922
23	GOUJON	011923
24	ECROUS	011924
25	COLLECTEUR DIESEL < 74	TEL
27	JOINT COLLECTEUR DIESEL	011927
28	GOUJON	011928
29	KIT DE FIX. COLLECTEUR	011929




ELECTRICITE



N°	DESCRIPTION	Référence
1	KIT CUVETTE DE PH.	012001
1A	OPTIQUE WIPAC	012001A
1AB	OPTIQUE LUCAS	012001AB
2	FEU BLANC COMPLET	012002
3	CABOCHON BLANC	012003
4	FEU ORANGE COMPLET	012004
5	CABOCHON ORANGE	012005
6	FEU ROUGE COMPLET	012006
7	CABOCHON ROUGE	012007
8	FEU DE PLAQUE	012008
9	PLAFONNIER	012009
10	COMPTEUR	012010
11	AMPOULE à VIS	012011
12	CABLE SERIE III	012012
13	CABLE SERIE II	012013
14	STABILISATEUR	012014
15	VOYANT EAU	012015
16	VOYANT CARBURANT	012016
17	MECANISME essuie-glace	012017
18	ADAPTATEUR SEUL	012018
19	BRAS DROIT	012019
19A	BRAS GAUCHE	012019A
20	RACLETTE SERIE III STD	012020
21	POMPE ELECTRIQUE	012021
22	GICLEUR LAVE-GLACE	012022
23	MOTEUR SERIE III	012023
24	KLAXON STD.	012024


ELECTRICITE



INTERRUPTEUR

N°	DESCRIPTION	Référence
2	INTER CODEPHARE AU PIED	012102A
3	INTER 2 POSITIONS	012103A
4	INTER 3 POSITIONS	012104A
5	INTER ESSUI GLACE SIII	012105A
6	COMODO SIII	012106A
7	CONTACTEUR DIESEL	012107A

N°	DESCRIPTION	Référence
8	BARILLET DIESEL	012108A
9	CONTACTEUR ESSENCE	012109A
10	BARILLET	012110A
11	CENTRAL CLIGNOTANT SIII	012111A
12	CENTRAL CLIGNOTANT SII	012112A




CHAUFFAGE

N°	DESCRIPTION	Référence
1	DURITE CHAUFFAGE	012101B
2	DURITE CHAUFFAGE	012102B
3	DURITE CHAUFFAGE	012103B
4	DURITE CHAUFFAGE LONGUE	012104B
5	ROBINET SII	012105B

N°	DESCRIPTION	Référence
6	ROBINET SIII	012106B
7	DURITE AVANT	012107B
8	DURITE ARRIERE	012108B
9	DURITE	012109B
10	RADIATEUR SIII SEUL	ZZZ30

CARROSSERIE




CARROSSERIE

N°	DESCRIPTION	Référence
1	DOSSIER CONDUCTEUR	012301
2	COUSSIN CONDUCTEUR	012302
3	DOSSIER MILIEU	MTC3181
4	COUSSIN MILIEU	012304
5	GLACE PARE-BRISE	012305
6	TAPIS DE SOL la paire	DA4422
8	VIDE POCHE CENTRALE	1601
9	JOINT DE PARE-BRISE	012309
10	JOINT AERATION	012310
11	CHARNIERE PARE BRISE	012311
12	VERROUILLAGE	012312
13	CAPOT	TEL
14	KIT PORTE ROUE	TEL
15	JOINT	012315
16	PORTE RADIATEUR	TEL
17	CALANDRE S III	012317
18	PARE CHOC AV.	012318
19	BUTOIR AV	012319
20	ANNEAUX	012320
21	AILE AV. DROITE	012321
21A	AILE AV. GAUCHE	012321A
22	FLANC DROIT	012322
22A	FLANC GAUCHE	012322A
23A	FACADE AV. GAUCHE	012323A
24	ENJOLIVEUR ALU.	012324
25	SUPPORT OPTIQUE DR.	012325
25A	SUPPORT OPTIQUE G.	012325A
26	BAS DE CAISSE AV. D	012326
26A	BAS DE CAISSE AV. G	012326A
27	BAS /// AR .88 D	012327
27A	BAS /// AR. 88 G	012327A
27B	BAS /// AR. 109 D	012327B
27C	BAS /// AR. 109 G	012327C
29	FLANC AR. D 88	012329
29A	FLANC AR. G 88	012329A

N°	DESCRIPTION	Référence
31	HAUT de PORTE ss vitre D.	012331
31A	HAUT de PORTE ss vitre G	012331A
31B	HAUT de PORTE vitré cplt D.	012331B
31C	HAUT de PORTE vitré cplt G.	012331C
32	JOINT	012332
33	GLISSIERE (le metre)	012333
34	VITRE COULISSANTE	012334
35	VITRE FIXE	012335
36	PORTE AV. D.	012336
36A	PORTE AV. G.	012336A
37	PORTE AR. D.	012337
37A	PORTE AR. G.	012337A
38	JOINT de PORTE (le metre)	DA2007
39	JOINT	012339
40	HAYON BAS	012340
41	JOINT	012341
42	CHARNIERE BASSE AR.	012342
43	CHARNIERE HAUTE AR.	012343
44	CHARNIERE D. S III	012344
44A	CHARNIERE G. S III	012344A
45	CHARNIERE D.	012345
45A	CHARNIERE G.	012345A
46	BRAS RETRO.S III sur ch.	012346
47	RETRO STD	012347
49	BRAS RETRO S II	TEL
50	RETRO INTERIEUR	012350
51	CORNIERE AR. D.	012351
51A	CORNIERE AR. G.	012351A
53	MARCHE PIED ARRIERE	012353
53B	MARCHE PIED LATERAL	012353B
54	PAIRE DE BAVETTE	012354
55	ATTELAGE REGLABLE	0623
56	RETRO ROND SII	012356
57	ENTRETOISE CAPOT	012357
58	PORTE ARRIERE	012358

CARROSSERIE



N°	DESCRIPTION	Référence
1	BACHE 88 109 complète et 3/4 KAKI	BACHEK
1A	BACHE 109 complète SABLE	BASHES
1B	BACHE 109 complète BEIGE	BASHEB
1C	KIT FIXATION BACHE 88	330999
1D	KIT FIXATION BACHE 109	332951
2	1er ARCEAUX	012402
3	DERNIER ARCEAUX	012403
4	ARCEAUX DU MILIEU 88	012404
4A	ARCEAUX DU MILIEU 109	012404A
5	FERRURE 88	012405
5A	FERRURE 109	012405A
6	DESUS PARE BRISE	012406
7	DESSUS HAUT DE PORTE DROITE	012407
7A	DESSUS HAUT DE PORTE GAUCHE	012407A
8	DORMANT DROITE	012408
8A	DORMANT GAUCHE	012408A
9	SERRURE STD à CLE DROITE	012409
9A	SERRURE STD à CLE GAUCHE	012409A
10	BARILLET STD 1er montage	012410
11	GACHE STD	012411
12	SERRURE STD DROITE	012412
12A	SERRURE STD GAUCHE	012412A
13	CONDAMNATION DROITE	012413
13A	CONDAMNATION GAUCHE	012413A
14	SERRURE MODERNE SIII DROITE	012414
14A	SERRURE MODERNE S III GAUCHE	012414A
15	BARILLET	012415
16	GRILLE AVANT La Pièce	012416
17	GRILLE ARRIERE La Pièce	012417
19	CHASSIS 88 STD	012419
19A	CHASSIS 109	012419A
20	TRAVERSE ARRIERE + EXT.	012420
21	SUPPORT DROIT OU GAUCHE	STC8283
22	JANTE STD	2126
23	ECROU O 16 CLE 27 SIII	012423